

**İÇ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih:		30.06.2025			Test Ağırlığı:		50 kg	
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)		
301	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
302	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
303	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
304	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
305	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
306	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
307	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
308	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
309	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
310	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
311	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
312	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
313	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
314	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
315	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
316	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %		
317	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
318	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
319	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
320	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
321	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
322	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
323	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
324	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
325	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
326	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
327	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
328	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
329	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
330	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
331	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %		
332	ATRAX / UK 2845	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
335	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
336	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
337	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
338	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
339	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
340	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
341	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %		
342	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
343	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
344	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
345	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
346	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
347	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
348	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
349	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%				
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g			Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%)	
							± 0,20%	
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR MALİ HİZMETLERİ SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tozcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 11 - 0242 247 63 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 0389 İlet.Hiz. 0333078038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025		Kontrol Eden ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemler (EQS) Mühendisi		Kontrol Tarihi 18.07.2025

İÇ HATLAR EK KONTUAR KONTROL TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.06.2025	Test Ağırlığı:	40 kg				
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)	
401	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
402	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
403	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
404	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
405	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
406	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	39,90	-0,25%	Elektronik bakım yapıldı	0 %	
407	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
408	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
409	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
410	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
411	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
412	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
413	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
414	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
415	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
416	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
417	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
418	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
419	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
420	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
421	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
422	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
423	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
424	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
425	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,10	0,25%	Elektronik bakım yapıldı	0 %	
426	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
427	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
428	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
429	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
430	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
431	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
432	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
433	ATRAX / OP 960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%			
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 200 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,50%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. İşhan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA T.C. 070 244 64 06 Tel: 0242 242 67 11 - 242 247 53 44 Ant. Kurumlar V.D. 335 078 0350 Mer. No: 033307 038000027 muhasebe@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025	Kontrol Eden  Serkan ÜSLU Elektronik Sistemleri (EoS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025	



THY CIP BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.06.2025	Test Ağırlığı:	50 kg			
THY CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
THY CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 150 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 0,30%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / 69200242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 0242 242 53 44 Ant. Kurumlar V.D.: 33 076 0380 Hec. No: 033 078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr			Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025		Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemler (EES) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025

**T1 DİŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU**

Ölçüm Yapılan Tarih: 30.06.2025

Test Ağırlığı:

40 kg

Check-In No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
101	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
102	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
103	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
104	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
105	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
106	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
107	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
108	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
109	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	39,50	-1,25%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
110	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
111	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
113	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
114	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
115	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
116	ENGELLİ KONTUARI OLUP CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
117	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
118	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
119	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
120	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
121	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
122	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
123	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	40,00	0,00%		
124	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		
125	EPELSA / BC	100 kg / 500 g	40,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir
Hata Payı

± 500 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):

± 1,25%

Ölçüm Yapılan Tarih: 30.06.2025

Test Ağırlığı:

100 kg

Check-In No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		

Müsaade Edilebilir
Hata Payı

± 400 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

± 0,40%

148	ATTRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	40,00	0,00%		
CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
CİHAZ BULUNMAMAKTADIR						
149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
160						

Müsaade Edilebilir
Hata Payı

± 400 g

Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.

Müsaade Edilebilir
Hata Oranı (%):

± 0,40%

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kasesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Meh.567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE Tel: 0242 242 67 34 - 0242 242 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 0300 Mer.No:0330078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr	Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025	Kontrol Eden ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025
--	---	--	---



T1 CIP LOUNGE TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.06.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
						50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik bakım yapıldı	0 %
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
	± 50 g					± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye Tel: 0242 242 67 11 - 0242 242 53 44 Ait Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Mez.No: 033 078 038 000027 muhasabe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025	Kontrol Eden ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025

T2 DIŞ HATLAR BAGAJ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:		30.06.2025			Test Ağırlığı:		100 kg	
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)		
101	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
102	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
103	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
104	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
105	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
106	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
107	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
108	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
109	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
110	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
111	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
112	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
113	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
114	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
115	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
116	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
117	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
118	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
119	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
120	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
121	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
122	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
123	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
124	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
125	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
126	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
127	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
128	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
129	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
130	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
131	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
132	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
133	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
134	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
135	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
136	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,80	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
137	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
138	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
139	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
140	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
141	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
142	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
143	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
144	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
145	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
146	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
147	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
149	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
150	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
151	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
152	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
153	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
154	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
155	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
156	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
157	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
158	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
159	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
160	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
161	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
162	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
163	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
164	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
165	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
166	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
167	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
168	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,20	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %		
169	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
170	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
171	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
172	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
173	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
174	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				
175	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%				

Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 400 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.	Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,40%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tercan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / FAK: 0242 244 84 06 Tel: 0242 242 67 77 - 0242 247 53 44 Art. Kurumlar V.D.: 333 078 0380 - Eler. No: 0333078038000027 muhasebe@elmastar.com.tr - www.elmastar.com.tr		Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025	Kontrol Eden Report TAY ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025

TERMİNAL 2 - TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.06.2025				Test Ağırlığı:	50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
501	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
502	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
503	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
504	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
505	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
506	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
507	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
508	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
509	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
510	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
511	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
512	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
513	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
514	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
515	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
516	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
517	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
518	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
519	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
520	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
521	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	#BAŞV!
Test Yapan Ad Soyad ve Firma Kaşesi ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye Tel: 0242 242 67 44 - 0242 247 53 44				Servis Kontrol Tarihi:	Kontrol Eden ANTALYA Airport Serkan USLU Elektronik Sistemleri (EDS) Mühendisi	
				30.06.2025	18.07.2025	

TERMİNAL 2 - TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.06.2025				Test Ağırlığı:	50 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
522	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
523	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
524	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
525	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
526	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
527	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
528	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
529	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
530	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
531	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
532	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
533	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
534	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
535	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
536	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
537	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
538	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
539	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,10	0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
540	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
541	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
542	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
543	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
544	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
545	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
546	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
547	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
548	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
549	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
550	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
551	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
552	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
553	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
554	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
555	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
556	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
557	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
558	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
559	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
560	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
561	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
562	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
563	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
564	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
565	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
566	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
567	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
568	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
569	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
570	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
571	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
572	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
573	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
574	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
575	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
576	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	49,90	-0,20%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
577	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
578	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
579	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
580	ATRAX / OP-960+	150 kg / 100 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,20%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK / TARTI SİSTEMLER VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye / 07050 242 242 64 06 Tel:0242 242 67 77 - 0242 242 53 44 Airtel:0242 242 67 77 - 0242 242 53 44				Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025	 Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS)-Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025

T2 GATE TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan	30.06.2025				Test Ağırlığı:	50 kg
TERMİNAL 2						
61	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
62	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,10	1,00%	Mekanik ayar yapıldı	0 %
63	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
64	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
65	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
66	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,01	0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
67	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
199	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
200	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
201	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
202	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
203	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
204	ELMASLAR AL21-05	30 kg / 10 g	10,00	0,00%		
205	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
206	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
207	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
208	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
208A	CİHAZ BULUNMAMAKTADIR					
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 1,00%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALLERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Akzahan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Tel: 0242 242 54 06 Tel: 0242 242 54 06 / 0242 242 54 44 Ant. Kurumlar V.D. 333 078 0380 Mer. No: 0333078038000027 muhasabe@elmaslar.com.tr * www.elmaslar.com.tr			Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025		Kontrol Eden Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025

TERMİNAL 2 PREMIUM CİP TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.06.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
2	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
3	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,90	-0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
4	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
5	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
6	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
7	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
8	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 Sk. / Beşcalı Apt. No: 577A Muratpaşa / ANTALYA / 07050 Tel:0242 242 617 - 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 333 078 0380 Net.No:333078038000027 mehmet@elmaslar.com.tr www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025	Kontrol Eden  Serkan USTU Elektronik Sistemler (EES) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025

FTA ELITE LOUNGE T2 TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.06.2025				Test Ağırlığı:	100 kg
Check-in No	Marka - Model	Kapasite /	Ölçülen	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
801	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
802	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
803	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
804	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
805	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	99,90	-0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
806	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
807	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
808	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,10	0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
809	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
810	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
811	TEM / BT2TA	300 kg / 200 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M. ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah.567 SK.İzmir Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA / Türkiye 0242 244 64 06 Tel:0242 242 07 10 0242 247 53 44 Ant.Kurumlar V.D.: 343 074 0387 Etiler No:0333078038000027 muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr				Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025	 Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025

GATE BÖLGELERİ BAGAJ TARTI CİHAZLARI AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih: 30.06.2025				Test Ağırlığı: 10 kg		
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
DIŞ HAT - TERMİNAL 1						
8					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
9	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	IBRE, CAM YOK	0 %
10					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
11					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
12	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	IBRE KIRIK, CAM YOK	0 %
13	NECK / SP	20 kg / 100 g	0,00	-100,00%	YAY KIRIK, IBRE BOZUK, CAM KIRIK	0 %
14					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
15					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
16	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
17					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
18	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
19	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):
						± 1,00%
İÇ HATLAR TERMİNALİ						
4	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
5					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
6	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
7	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
209	NECK / SP	21 kg / 100 g	10,00	0,00%		
210	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
211	NECK / SP	20 kg / 100 g	10,00	0,00%		
212					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 100 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):
						± 1,00%

Ölçüm Yapılan Tarih: 30.06.2025				Test Ağırlığı: 50 kg		
CIP TERMİNAL						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
CIP 01	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 02	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 03	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 04	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
CIP 05	TEM / BT2TA	150 kg / 50 g	50,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 150 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		± 0,30%
						± 0,30%

Ölçüm Yapılan Tarih: 30.06.2025				Test Ağırlığı:		
T1 GATE						
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
106					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
107					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
108					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
109					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
110					CIHAZ BULUNMAMAKTADIR	
Müsaade Edilebilir Hata Payı		± 150 g		Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.		± 0,30%
						± 0,30%

Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 867 Sk. Tezcan Apt. No: 57/A Muratpaşa / ANTALYA - Fax: 0242 244 64 06 Tel: 0242 242 67 - 0242 247 53 44 Art. Kurumlar Y.D.: 333 078 0380 / Tel. No: 033307838000077 muhasebe@elmaslar.com.tr / www.elmaslar.com.tr		Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025	 Serkan USLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025
---	--	---	--	--



GENEL HAVACILIK TERMİNALİ TARTI CİHAZLARI
AYAR FORMU

Ölçüm Yapılan Tarih:	30.06.2025	Test Ağırlığı:	100 kg			
Check-in No	Marka - Model	Kapasite / Hassasiyet	Ölçülen Değer	Sapma (%)	Yapılan Bakım	Bakım Sonrası Sapma (%)
1	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
2	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	99,90	-0,10%	Elektronik ayar yapıldı	0 %
3	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
4	TEM BT2TB	300 kg / 100 g	100,00	0,00%		
Müsaade Edilebilir Hata Payı	± 100 g	Hata payı hesabı OIML R76-1 Tablo-6 'ya göre yapılmıştır.			Müsaade Edilebilir Hata Oranı (%):	± 0,10%
Test Yapan (Ad Soyad ve Firma Kaşesi) M.ALİ ERTÜRK ELMASLAR ELEKTRONİK TARTI SİSTEMLERİ VE KALİBRASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Muratpaşa Mah. 567 Sk. Teccan Apt. No: 67/A Muratpaşa / ANTALYA / FAK: 0242 244 64 06 Tic. Sic. No: 274207 - Tel: 0242 247 53 44				Servis Kontrol Tarihi: 30.06.2025	Kontrol Eden Fraport TAV ANTALYA Airport Serkan UŞLU Elektronik Sistemler (EDS) Mühendisi	Kontrol Tarihi 18.07.2025

Ant. Kurumlar V.D.: 393 673 6349 Mat. No: 333076038000027
muhassebe@elmaslar.com.tr - www.elmaslar.com.tr